







工房わらし

福岡県糸島市で陶芸をしています。

わくわくしたり、のんびりしたり

暮らしが心地よくなるようなものを目指しています。

## マグカップ 面取り

Mug / chamfer



color : 白

大 ¥2,800

直径 約9cm (取手込み 約11.5cm) × 高さ 約7.5cm

中 ¥2,700

直径 約8.5cm (取手込み 約11cm) × 高さ 約7cm

小 ¥2,600

直径 約8cm (取手込み 約10.5cm) × 高さ 約6.5cm



## マグカップ 面取り

Mug / chamfer



color : 茶

大 ¥2,800

直径約9cm (取手込み約11.5cm) × 高さ約7.5cm

中 ¥2,700

直径約8.5cm (取手込み約11cm) × 高さ約7cm

小 ¥2,600

直径約8cm (取手込み約10.5cm) × 高さ約6.5cm



## マグカップ まる

Mug / circle



color : 白

大 ¥2,800

直径 約9.5cm (取手込み 約12cm) × 高さ 約7.5cm

中 ¥2,700

直径 約8.5cm (取手込み 約11cm) × 高さ 約7cm

小 ¥2,600

直径 約8cm (取手込み 約10.5cm) × 高さ 約6.5cm





## マグカップ まる

Mug / circle



color : 茶

大 ¥2,800

直径 約9.5cm (取手込み 約12cm) × 高さ 約7.5cm

中 ¥2,700

直径 約8.5cm (取手込み 約11cm) × 高さ 約7cm

小 ¥2,600

直径 約8cm (取手込み 約10.5cm) × 高さ 約6.5cm



筒湯呑み 面取り  
Tea cup / chamfer



color : 白・茶

各 ¥2,000  
直径 約7.5cm × 高さ 約7.5cm





ぐい呑み 面取り

Guinomi / chamfer



color : 白・茶

各 ¥2,100

直径 約8cm × 高さ 約5.5cm



そばちょこ 面取り  
sake cup / chamfer



color : 白・茶

各 ¥2,300  
直径 約9cm × 高さ 約6cm



煎茶碗 面取り  
Sencha bowl / chamfer



color : 白・茶

各 ¥2,000  
直径 約9cm × 高さ 約5cm



## ごはん茶碗 面取り

Rice bowl / chamfer



color : 白

大 ¥2,700

直径 約13.5cm × 高さ 約7cm

中 ¥2,600

直径 約12.5cm × 高さ 約6.5cm

小 ¥2,500

直径 約11.5cm × 高さ 約6cm





ごはん茶碗 面取り  
Rice bowl / chamfer



color : 茶

大 ¥2,700

直径 約13.5cm × 高さ 約7cm

中 ¥2,600

直径 約12.5cm × 高さ 約6.5cm

小 ¥2,500

直径 約11.5cm × 高さ 約6cm



豆皿  
small plate



color : 白

各 ¥800

写真左：直径 約10cm × 高さ 約1cm  
写真右：直径 約9.5cm × 高さ 約1.5cm





箸置き 石ころ  
Chopstick rest



color : 白

1個 ¥500  
直径約4cm×高さ約1.5cm



一輪挿し 面取り  
Single flower vase  
/ chamfer



color : 全3色

大 ¥1,600  
直径 約5cm × 高さ 約8.5cm

中 ¥1,400  
直径 約4.5cm × 高さ 約7.5cm

小 ¥1,200  
直径 約4cm × 高さ 約6.5cm



## カードスタンド

Card stand



color : 白・黒 (ツヤなし)

中 ¥800  
直径 約3.5cm × 高さ 約2.5 cm

小 ¥700  
直径 約3cm × 高さ 約2cm



購入後、初めて器を使う前に簡単なお手入れ

## ～ 目止めの方法 ～

### 目止め

陶器の表面には、見えない細かな隙間があります。  
お米などのデンプン質を先に詰めておくことで汚れが染みにくくなります。

1



器がすっぽりおさまる大きい鍋を準備します。  
ギチギチでなければ器は重なっても大丈夫です。

2



器がかぶる量のお米の研ぎ汁を入れ火にかけます。  
沸騰したらふきこぼれないよう火を弱め、15分ほど煮ます。

3



火を止め、そのまま冷めるまで待ちます。  
水で洗ってぬめりを落としたりしっかり乾燥させます。  
あとは普通にお使いいただけます。



工房わらしのホームページ・SNS  
最新情報についてはコチラ



mail warasinet1213@gmail.com